



FORNITURE PER FINITURE D'INTERNI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI • PRODUZIONE • ELABORAZIONE  
COMMERCIALIZZAZIONE • IMPORT / EXPORT FISSAGGI • ACCESSORI METALLICI • UTENSILERIA TECNICA

## SCHEMA TECNICA

Rev. 1

Data: 01/09/2016



ISO 9001

## NAMCP05004K - TRAVERSA PER SOFFIONE DOCCIA



### DESCRIZIONE PRODOTTO

Telaio di supporto preassemblato per soffione doccia da installare in pareti ad orditura metallica con rivestimento in lastre di gesso rivestito.

Il supporto è composto da una traversa orizzontale con sezione C e piastre scorrevoli per la regolazione ed il fissaggio ai montanti a C 50/55/75/100 mm.

L'installazione corretta da parte di operatori qualificati, l'utilizzo di materiali idonei ed un'attenta e periodica manutenzione contribuiscono a garantire la sicurezza e la salvaguardia di persone e cose.

**MATERIALE:** acciaio zincato

### INFORMAZIONI TECNICHE

Portata sul sanitario (telaio di supporto per WC): 16 kg

#### Akifix S.p.A. - unipersonale

**Sede logistica e amministrativa:** Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy  
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80

**Sede logistica Nord Italia:** Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy  
Tel. +39 0471 81 78 00

**Sede legale:** Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy

C.F./P.IVA/R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.

**Website:** [www.akifix.com](http://www.akifix.com) **e-mail:** [info@akifix.com](mailto:info@akifix.com) [akifix@akifix.com](mailto:akifix@akifix.com)



FORNITURE PER FINITURE D'INTERNI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI • PRODUZIONE • ELABORAZIONE  
COMMERCIALIZZAZIONE • IMPORT / EXPORT FISSAGGI • ACCESSORI METALLICI • UTENSILERIA TECNICA

## SCHEMA TECNICA

Rev. 1

Data: 01/09/2016



ISO 9001

### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- Determinare la marca, il tipo e le quote del sanitario da installare.
- Tracciare la posizione della guida a "C" e l'asse del sanitario
- Installare la doppia guida a pavimento e i montanti, eventualmente scatolati (doppi montanti), mantenendo l'interasse di cm. 60.
- Tracciare la quota del pavimento e la quota delle barre di sostegno del sanitario sui montanti laterali.
- Stabilita l'altezza delle barre di sostegno, fissare il telaio in luce ai montanti laterali.
- Regolare le barre in base al tipo di sanitario da installare e regolare la loro sporgenza in base al numero di lastre da applicare (1 lastra + rivestimento: sporgenza = cm 8,5 - 2 lastre + rivestimento: sporgenza = cm 10).
- Serrare i controdadi delle barre M12 (chiave 19) e controllare il serraggio di tutti i dadi flangiati M6 (chiave 10).

#### Akifix S.p.A. - unipersonale

**Sede logistica e amministrativa:** Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy  
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80

**Sede logistica Nord Italia:** Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy  
Tel. +39 0471 81 78 00

**Sede legale:** Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy

C.F./P.IVA/ R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.

**Website:** [www.akifix.com](http://www.akifix.com) **e-mail:** [info@akifix.com](mailto:info@akifix.com) [akifix@akifix.com](mailto:akifix@akifix.com)